















































UNIVERSAL



HOTEL & RESTAURANT

	OCR-Nr.	
Teapot with filter · Theiere avec filtre Teekanne mit Teefilter · Tetera con filtro Teiera con filtro 0,45 l · 15 ozs. 	16-2040-0630	
Creamer · Crémier · Gießer · Lechera · Cremiera 0,50 l · 17 ozs.	16-2040-0750	
0,25 l · 8 1/2 ozs.	16-2040-0780	
0,10 l · 3 1/2 ozs.	16-2040-0800	
Creamer · Crémier · Gießer · Lechera · Cremiera 0,04 l · 1 1/3 ozs.	16-2040-0810	
Covered sugar · Sucrier · Zuckerdose Azucarero · Zuccheriera 0,22 l · 7 1/2 ozs.	16-2040-0930	
Rect. sugartray · Sucrier rect. · Zuckerbehälter Azucarero rect. · Zuccheriera rett 100 x 65 x 40 mm · 4 x 2 1/2 x 1 1/2 in.	16-2040-1100	
Cup · Tasse · Tasse · Taza · Tazza 0,40 l · 13 1/2 ozs.	16-2040-1240	
Cup · Tasse · Tasse · Taza · Tazza 0,22 l · 7 1/2 ozs.	16-2040-1270	
0,18 l · 6 ozs.	16-2040-1360	
0,10 l · 3 1/2 ozs.	16-2040-1450	
Unhandled cup · Tasse sans anse · Tasse ohne Henkel · Taza sin asa · Tazza senza manico 0,22 l · 7 1/2 ozs.	16-2040-1710	
Cup stackable · Tasse empilable · Tasse stapelbar Taza apilable · Tazza sovrapponibile 0,22 l · 7 1/2 ozs.	16-2040-1271	
0,18 l · 6 ozs.	16-2040-1361	
0,10 l · 3 1/2 ozs.	16-2040-1451	
Cup stackable high · Tasse empilable haute Tasse stapelbar hoch · Taza alta apilable Tazza alta sovrapponibile 0,16 l · 5 1/2 ozs.	16-2040-1437	
Unhandled cup stackable · Tasse empilable sans anse Tasse ohne Henkel stapelbar · Taza sin asa apilable Tazza senza manico sovrapponibile 0,22 l · 7 1/2 ozs.	16-2040-1703	
Mug stackable with handle · Chope empilable avec anse · Becher mit Henkel stapelbar Jarra apilable con asa · Bicchiere sovrapponibile con manico 0,27 l · 9 ozs.	16-2040-4895	
Soup cup stackable · Tasse bouillon empilable Bouillontasse stapelbar · Taza consomé apilable Tazza da brodo sovrapponibile 0,26 l · 9 ozs.	16-2040-2513	
Unhandled soup cup stackable · Tasse bouillon empilable sans anse · Bouillontasse ohne Henkel stapelbar · Taza consomé apilable sin asa · Tazza da brodo senza manico sovrapponibile 0,26 l · 9 ozs.	16-2040-2514	
Saucer · Soucoupe · Untere · Plato para taza Piattino tazza Ø 175 mm · 6 3/4 in. (Cup, Tasse, Tasse, Taza, Tazza OCR-Nr: -1240)	16-2040-1250	
Saucer · Soucoupe · Untere · Plato para taza Piattino tazza Ø 150 mm · 5 3/4 in. (Cup, Tasse, Tasse, Taza, Tazza OCR-Nr: -1270, -1271, -1360, -1361, -2514, -1710, -1437, -2513, -1703)	16-2040-1280	
Saucer · Soucoupe · Untere · Plato para taza Piattino tazza Ø 120 mm · 4 3/4 in. (Cup, Tasse, Tasse, Taza, Tazza OCR-Nr: -1450, -1451)	16-2040-1460	
Round soup tureen · Soupière ronde Runde Suppenschüssel · Sopera redonda Zuppiera rotonda 3,00 l · 102 ozs.	16-2040-2360	

	OCR-Nr.	
Lion head tureen · Bol tête de lion Löwenkopfterrine · Sopera con cabeza león Scodella Leone 0,60 l · 20 1/2 ozs.	16-2040-2450	
Individual bowl · Bol · Schale · Tazón · Coppa 0,75 l · 25 3/4 ozs.	16-2040-1900	
Cereal bowl · Bol à céréales · Müslischale Paillero · Scodellino cereali 0,25 l · 8 ozs.	16-2040-1905	
Gastro plate · Assiette Gastro · Teller Gastro Plato Gastro · Piatto Gastro Ø 250 mm · 10 in.	16-2040-2621	
Buffet plate · Assiette d'accueil · Platzteller Plato presentación · Piatto segnaposto Ø 300 mm · 12 in.	16-2040-2680	
Pasta plate · Assiette pasta · Pastateller Plato pasta · Piatto pasta Ø 300 mm · 12 in.	16-2040-2790	
Soup plate · Assiette creuse · Teller tief Plato hondo · Piatto fondo Ø 290 mm · 11 1/4 in.	16-2040-3010	
Shallow dish · Coupe plate ronde · Schale rund flach Copa redonda llana · Coppetta rotonda piana Ø 290 mm · 11 1/4 in.	16-2040-3380	
Ø 270 mm · 10 1/2 in.	16-2040-3381	
Ø 240 mm · 9 1/2 in.	16-2040-3382	
Gourmet plate · Assiette gourmet · Gourmetteller Plato gourmet · Piatto gourmet Ø 200 mm · 8 in.	16-2040-4831	
Cover gourmet plate · Cloche assiette gourmet Deckel Gourmetteller · Tapa plato gourmet Coperchio piatto gourmet Ø 160 mm · 6 1/4 in.	16-2040-4832	
Sauceboat · Saucière · Sauciere · Salsera Salsiera 0,40 l · 13 1/2 ozs.	16-2040-3450	
Sauceboat · Saucière individuelle Buttersauciere · Salsera · Salsiera burro 0,10 l · 3 1/3 ozs.	16-2040-3430	
Small square bowl · Coupelle carée · Schale quadratisch · Cazoleta quadrada · Copetta quadrata 140 x 140 mm · 5 1/2 x 5 1/2 in.	16-2040-3934	
100 x 100 mm · 4 x 4 in.	16-2040-3825	
Cover butter dish · Cloche pour beurrier Butterdose Oberteil · Tapa para mantequera Coperchio per burriera 87 x 63 mm · 3 3/7 x 2 1/2 in.	16-2040-1870	
Bottom butter dish · Dessous beurrier · Butterdose Unterteil · Baja mantequera · Sotto porta burro 120 x 88 mm · 4 3/4 x 3 1/2 in.	16-2040-1880	
Coaster/Butter dish · Dessous de verre/Assiette à beurre · Untersetzer/Butterteller · Posavasos/ Plato mantequilla · Sottobicch./Piatto burro Ø 120 mm · 4 3/4 in.	16-2040-3960	

	OCR-Nr.	
Egg-cup/Butter-pad · Coquetier/Beurrier Eierbecher/Butternapf · Huevera/Mantequera Portauovo/Mastello del burro	16-2040-1950	
Butterdish · Pot à beurre · Butternäpfchen Mantequera · Piatto burro Ø 85 mm · 3 1/4 in.	16-2040-4002	
Dip bowl stackable · Coupelle Dip empilable Dip Schälchen stapelbar · Cazoleta Dip apilable Coppetta Dip sovrapponibile Ø 65 mm · 2 1/2 in.	16-2040-3850	
Round ramequin · Ramequin rond Feinkostnäpfchen rund · Ramequin redondo Scodellino rotondo Ø 60 mm · 2 1/3 in.	16-2040-3975	
Salt · Sel · Salz · Salero · Spargisale	16-2040-3470	
Pepper · Poivre · Pfeffer · Pimentero · Spargipepe	16-2040-3480	
Candlestick · Bougeoir · Leuchter · Candelero Candeliere H. 120 mm · 4 3/4 in.	16-2040-3950	
Vase · Vase · Tischvase · Florero · Vaso H. 140 mm · 5 1/2 in.	16-2040-5031	
Ashtray · Cendrier · Ascher · Cenicero Posacenere 150 x 110 mm · 6 x 4 1/2 in.	16-2040-4010	
Ashtray · Cendrier · Ascher · Cenicero Posacenere	16-2040-4060	
Tea filter (10 pcs) · Filtre a the (10 pcs) Teefilter (10 St) · Filtro de te (10 pz) Filtro del te (10 pz)	16-2040-7340	

CHATSFORD
BRONZE & THE LONDON TEAPOST COMPANY









*Hotel porcelain, dishwasher-safe.
Microwave-safe, salamander-safe.*

*Porcelaine d'hôtel, garantie lave-vaisselle.
Four micro-ondes, salamandre.*

*Hotelporzellan, spülmaschinenfest.
Mikrowellensicher, salamanderfest.*

*Porcelana de hostelería, garantizada al lavavajillas,
horno microondas, salamandra.*

*Porcellana per alberghi, inalterabile in lavastoviglie.
Adatta per microonde e salamandre.*

UNIVERSAL WONDERFUL WORLD	OCR-Nr.	
Gourmet plate · Assiette gourmet · Gourmnetteller Plato gourmet · Piatto gourmet Ø 280 mm · 11 in.	10-1155-2600	
Flat plate · Assiette plate · Teller flach · Plato llano · Piatto piano Ø 270 mm · 10 1/2 in.	10-1155-2610	
Flat plate · Assiette plate · Teller flach · Plato llano · Piatto piano Ø 210 mm · 8 1/4 in.	10-1155-2640	
Flat plate · Assiette plate · Teller flach · Plato llano · Piatto piano Ø 170 mm · 6 2/3 in.	10-1155-2660	
Soup plate · Assiette creuse · Teller tief Plato hondo · Piatto fondo Ø 240 mm · 9 1/2 in.	10-1155-2700	
Oval plate · Assiette ovale · Teller oval Fuente ovalada · Piatto ovale 340 mm · 13 in.	10-1155-2960	

Villeroy & Boch S.à.r.l. · Hotel & Restaurant
330, rue de Rollingergrund
L-2441 Luxembourg
Tel.: + (352) 46 82 11 · Fax: + (352) 46 90 22
E-Mail: info.hr@villeroy-boch.com



Villeroy & Boch
1748

HOTEL & RESTAURANT